

Высушить обувь всей семьи одновременно - это легко!

СВОЙСТВА

- Быстро и бережно высушит всю вашу обувь!
- Быстро и бережно высушит одежду и аксессуары (эффективен для сушки свитеров, курток, любой одежды из деликатных тканей, изделий из натуральной кожи и шерсти, перчатки, варежки и даже зонт).
- Защитит ваши ноги от холодного пола в плохо отапливаемых помещениях (склады, павильоны, лари, бытовки, офисы).

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Малое потребление электроэнергии до 30 ватт в час – не больше чем одна маленькая лампочка.
- Встроенный термостат для защиты от перегрева – температура прогрева не более 45 градусов.
- Двухстороннее, износостойкое ковровое покрытие – легко ухаживать.
- Равномерное распределение тепла за счет плоского нагревательного элемента – на основе термопленки.



ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

- Достать коврик из упаковки .положить на горизонтальную поверхность и включить вилку в розетку.
- При загрязнении протереть влажной губкой

ХАРАКТЕРИСТИКИ

напряжение - 220 В
температура нагрева - 45 С
время нагрева - 10 мин
нагр. элемент - термопленка

Модель	КТ1	КТ2	КТ3	КТ4
Размер, см	56x32	86x32	86x56	106x56
Мощность, Вт	27,5	44	88	110

БЕЗОПАСНОСТЬ

- нельзя давить на поверхность коврика острыми предметами;
- не заливать водой;
- не сгибать на излом.

Производитель: ООО «МК ТехноПрофи»
150044, г. Ярославль,
Ленинградский пр-т,33
Гарантия -12 месяцев с даты продажи